

**ООО «Пэй Киоск»**

**КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА**

**КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА**

**PayCTS-2000K**

Инструкция по замене фискальной памяти  
АТ014.00.00 И16

Инв. № подл.	Подпись и дата	Вам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата









При отсутствии ЭКЛЗ или журналов кассиров-операционистов за весь период эксплуатации машины от момента последней перерегистрации налоговый орган вправе снять аварийную машину с регистрации без права ее повторной регистрации.

3.6 После получения от налогового органа разрешения на замену БФП пользователь обращается в ЦТО, который производит замену БФП.

Для этого необходимо закрыть архив ЭКЛЗ, распломбировать и разобрать машину, затем произвести замену ЭКЛЗ, произвести замену БФП:

- отсоединить разъём БФП от кабеля к системной плате;
- отделить модуль фискальный памяти от места крепления;
- установить новый, подготовленный на предприятии-поставщике модуль фискальной памяти;
- подключить разъём установленного модуля фискальной памяти к кабелю к системной плате;
- собрать машину и опломбировать ее.

**ВНИМАНИЕ! РЕМОНТ ЗАМЕНЕННЫХ БФП В УСЛОВИЯХ ЦТО ИЛИ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МАШИНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

3.7 После замены БФП представители налогового органа и ЦТО проводят фискализацию в соответствии с РН и проверку машины, а также совместно с пользователем выполняют действия в соответствии с "Типовыми правилами эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" и другими документами, регламентирующими применение контрольно-кассовых машин, и оформляют акт по форме КМ-1 с указанием технического обоснования замены и фамилии налогового инспектора, разрешившего замену БФП.

3.8 Информация о замене ЭКЛЗ и БФП машины вносится ЦТО в паспорт машины АТ014.00.00 ПС и в "Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ" (форма КМ-8).

3.9 Пользователь вправе приступить к работе на машине после выполнения требований, содержащихся в настоящей инструкции.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

										Лист
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата	АТ014.00.00И16					6

#### 4 Требования, обеспечивающие сохранность фискальных данных при замене блока фискальной памяти.

4.1 Замену БФП проводить при выключенной машине с надетым на запястье руки и заземленным браслетом для снятия статического электричества.

4.2 Замену БФП проводить в отапливаемом помещении при следующих климатических условиях:

температуре окружающей среды +5...+ 45°C;  
относительной влажности до 85% при +35°C;  
атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт.ст.).

#### 5 Чтение данных фискальной памяти в случае аварии ККМ

В случае аварии ККМ содержимое ФП можно прочитать с помощью резервной ККМ РауСТS-2000К в условиях ремонтного предприятия.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					Лист
									7
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата	АТ014.00.00И16				

